


コロナ 370L

一般地 型 式


CHP-HXE37AY2
CHP-E37AY2
CHP-37AY2
CHP-37AY2-2
CHP-37SAY2
CHP-37NY2
CHP-HXE37AY1
CHP-E37AY1
CHP-37AY1
CHP-37NX4
CHP-37SAX4

寒冷地 型 式


CHP-HXE37AY2K
CHP-E37AY2K
CHP-37AY2K
CHP-37AY2K-2
CHP-37NY2K




メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ




E750
(連結ボルト383mmにカット)



HE750



HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)



HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○は上下ブロックの連結孔

●はタンクのアンカー固定位置

2019.07.25


コロナ 460L

一般地 型 式


CHP-HXE46AY2
CHP-46AY2
CHP-E46AY2
CHP-46SAY2
CHP-46NY2
CHP-HXE46AY1
CHP-46AY1
CHP-E46AY1
CHP-46NX4
CHP-46SAX4
CHP-46ATX3

寒冷地 型 式


CHP-HXE46AY2K
CHP-46AY2K
CHP-46AY2K-2
CHP-46NY2K
CHP-46ATX3K




メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ




E750
(連結ボルト502mmにカット)



HE750



HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)



HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○ は上下ブロックの連結孔

● はタンクのアンカー固定位置

2019.07.25

コロナ 薄 型 300L / 370L / 460L


一般地 型 式

CHP-ED302AY2
CHP-ED302AY1


CHP-E372AY2
CHP-E372AY1
CHP-ED372AY1

CHP-E462AY2
CHP-E462AY1

メンテナンス面



タンク形状・アンカーピッチ



E500

(連結ボルト704mmにカット)

○は上下ブロックの連結孔


●はタンクのアンカー固定位置

2019.07.25


コロナ 300L

一般地 型 式


CHP-S30AY2
CHP-S30AY1
CHP-S30NY2
CHP-S30NX4




メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ




E750
(連結ボルト405mmにカット)



HE750



HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)



HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○は上下ブロックの連結孔


●はタンクのアンカー固定位置

2019.07.25


コロナ 185L

一般地 型 式


CHP-18AX5-2




メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ




E750
(連結ボルト321mmにカット)



HE750



HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)



HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○ は上下ブロックの連結孔

● はタンクのアンカー固定位置

2019.03.13


コロナ スリム 460L

一般地 型 式


CHP-ES46AY2
CHP-ES46AY1

寒冷地 型 式


CHP-ES46AY2K
CHP-S46AY2K
CHP-S46AY2K-2




メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ




E750
(連結ボルト449mmにカット)



HE750



HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)



HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○ は上下ブロックの連結孔

● はタンクのアンカー固定位置

2019.07.25